

D.M. 329/2004 – LA PROCEDURA

- a) Considerare tutte le attrezzature in pressione installate e individuarle in modo univoco con costruttore, tipologia, capacità, pressione.
- b) Verificare se l'attrezzatura in pressione rientra nel campo di applicazione del D.M. 329/2004. Se rientra, proseguire al punto successivo.
- c) Verificare la categoria dell'attrezzatura in pressione attraverso la Tab. 2 del D.M. 329/2004.
- d) Verificare se l'attrezzatura in pressione rientra nella verifica di messa in servizio e nella successiva denuncia di messa in servizio. Se rientra, procedere alla compilazione in ogni sua parte dell'apposita modulistica
- e) Verificare se l'attrezzatura in pressione rientra oppure è esclusa dalle verifiche periodiche. Se rientra, procedere alla compilazione in ogni sua parte dell'apposita modulistica.
- f) Verificare la compatibilità e il dimensionamento delle valvole di sicurezza (le valvole di sicurezza sono considerate sempre in IV categoria) per ogni attrezzatura in pressione.
- g) Rendere operative le attività per le verifiche periodiche (la prima e le successive) secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 11.04.2011.